

## Company Information

CONSUMER MICROCIRCUITS

### Products List

CMX208  
CMX218  
CMX228  
CMX264  
CMX469A  
CMX469AE2  
CMX589A  
CMX602A  
CMX602B  
CMX605  
CMX605P3  
CMX612  
CMX615  
CMX615D4  
CMX615P3  
CMX624  
CMX625  
CMX631A  
CMX631AD4  
CMX631AD5  
CMX631AP3  
CMX635  
CMX639  
CMX641A  
CMX644A  
CMX644AD2  
CMX644AD5  
CMX654  
CMX661  
CMX673  
CMX813  
CMX813E4  
CMX813P3  
CMX823-1  
CMX823  
CMX838  
CMX860  
CMX867  
CMX867E2  
CMX867P4  
CMX868  
CMX868E2  
CMX909B  
CMX969  
CMX989  
DBS800  
DE6491  
DE8782  
FX009A  
FX009AJ  
FX009ALG  
FX009ALS  
FX009J  
FX009JG  
FX009JS  
FX019DW  
FX019DWP  
FX019P  
FX029D5  
FX029DW  
FX029DWWJ  
FX029J  
FX105A  
FX105AD4  
FX105AP3  
FX203J  
FX203LG  
FX326LG  
FX326P  
FX336J  
FX336LG  
FX336LS  
FX355L  
FX365A  
FX365ADW  
FX365AJ  
FX365ALG  
FX365ALS  
FX366DW  
FX366J

FX429A  
FX429AJ4  
FX429AL1  
FX429AL2  
FX439DW  
FX439J  
FX439LQ  
FX469DW  
FX469J  
FX469LG  
FX469LS  
FX469P6  
FX469PG  
FX489DWP  
FX604D4  
FX604P3  
FX609J  
FX609L2  
FX609LG  
FX609P6  
FX611J  
FX611LG  
FX611LS  
FX613DW  
FX613DWP  
FX613P  
FX614P3  
FX619J  
FX619L1  
FX619L2  
FX619M1  
FX621LG  
FX621LS  
FX621P  
FX629J  
FX631D5  
FX631D5P  
FX631DW  
FX631DWP  
FX631P  
FX641D2  
FX641P4  
FX663D4  
FX663P3  
FX701P  
FX802J  
FX802LG  
FX802LS  
FX803DW  
FX803J  
FX803LG  
FX803LS  
FX809J  
FX809LG  
FX809LS  
FX919B  
FX929B  
MX019DW  
MX019J  
MX019P  
MX019TN  
MX029DW  
MX029J  
MX029TN  
MX316LH  
MX355J  
MX355P  
MX429A  
MX589DW  
MX589P  
MX604DW  
MX604P  
MX604TN  
MX611J  
MX611LH  
MX611P  
MX613DW  
MX613P  
MX614DW  
MX614P  
MX614TN  
MX619J  
MX619LH  
MX619P  
MX621J

MX621LH  
MX621P  
MX633DW  
MX641DW  
MX641P  
MX643DW  
MX643P  
MX651DW  
MX651P  
MX663DW  
MX663P  
MX809J  
MX809LH  
MX909A  
MX909AP  
MX919B  
MX929B